

ottobock.

Unterdruckanlage

Bewährte Technologie –
innovative Funktionen

Quality for life

Ein Unternehmen der Ottobock Gruppe

jos america

Bewährte Technologie – innovative Funktionen

Unser Ziel ist es, Sie optimal bei Ihrer Arbeit zu unterstützen.
Darum entwickeln wir unsere Produkte kontinuierlich weiter.
Unser Anspruch: Bewährtes bewahren und mit Innovationen weiter verbessern. Zum Beispiel unsere Unterdruckanlage: In ihr verbinden wir zuverlässige Technologien wie den Motor mit Pumpe mit einer innovativen Steuerung und modernem Design – für noch präzisere Ergebnisse beim Laminieren.

**Unterdruckanlage
Ansicht vorne**



Touchscreen inkl. Unterdruckanzeige (absolut und in Prozent) und Timer

3 Ventile zum Regulieren des Vakuums

6 Vakuumabnahmestellen inkl. Partikelfilter

2 separat regelbare Vakuumkreise

Vorteile auf einen Blick

Bewährt

- **Motor mit Pumpe:** Der robuste Antrieb ist seit Jahren im Alltag erprobt und liefert eine verlässlich hohe Saugleistung.
- **Materialien:** Dank hochqualitativer Komponenten ist eine lange Lebensdauer der Unterdruckanlage gewährleistet.
- **Leistung:** Die zwei separat regelbaren Vakuumkreisläufe liefern mit insgesamt sechs Vakuumabnahmestellen ein Absaugvolumen von 25 l/min.

Innovativ

- **Steuerung:** Die Regelung erfolgt über einen Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden und zudem einfach gereinigt werden kann.
- **Anzeigen:** Die Anzeige des Vakuums erfolgt in absoluten Zahlen sowie in Prozentwerten und ist damit leicht ablesbar.
- **Design:** Das Gehäuse wurde überarbeitet und besticht mit einer schlichten, modernen Optik.

Praktisch

- **Filter:** Die extern liegenden Filter können einfach kontrolliert und ausgewechselt werden.
- **Warnsignal:** Sobald die Wasserabscheider zu 2/3 gefüllt sind, erscheint ein optisches Warnsignal.
- **Pumpenschutz:** Um ein Eindringen von Wasser in die Pumpe zu vermeiden, wird die Vakuumpumpe bei vollem Wassertank automatisch abgeschaltet.
- **Timer:** Optionale Abschaltung der Pumpe nach vorprogrammierter Laufdauer.

**Unterdruckanlage
Ansicht hinten**



2 abschraubbare
Vakuumentanks (gleichzeitig
Wasserabscheider) aus Stahl

Technische Daten

- Artikelnummer 755E600=220
- Elektroanschluss in V / Hz / kW 1 x 230 N / PE / 50 / 0,11
- Abmessungen B x T x H 430 mm x 386 mm x 208 mm
- Unterdruck regelbar 220 mbar (=78 %)
- Absaugvolumen 25 l / min

Länderspezifische Varianten

- 755E600=110 für Elektroversorgung 1 x 110 V N / PE / 60 Hz
- 755E6=220 x 60 für Elektroversorgung 1 x 220 V N / PE / 60 Hz

Verfügbare Ersatzteile

755Z20=2
Ersatzfilter



755Z39=1
Ersatzfilter mit
Schnellkupplung



755Z39=2
Ersatzfilter mit Kugelhahn
und Schnellkupplung



Besucheradresse Showroom Ottobock | Jos America

Industriepark 'het Hoog' · Mandenmaker 14
5253 RC Nieuwkuijk/Niederlande · T +31 (0)73 511 9123
info@josamerica.com · www.ottobock-josamerica.com